



## Instruktion för lagning av skadad träullsplatta.

### Material

- Träull** Påse med 0,7 kg träull erhålles utan kostnad av Träullit. Ange ”diskret” (b=1 mm) alt. ”normal” (b=2,5 mm) beroende på vilken typ av platta som skall lagas.
- Cement** Använd std Portlandcement för cementgrå plattor och vitcement för trävita plattor. 1,4 kg cement till 0,7 kg träull.
- Vatten** Ca 1 liter till ovan angivna mängder.

### Blandning

Cement o vatten blandas noggrant till en ”välling”. Lagg i träullen och se till att den blir väl blandad med cementvällingen. Den angivna mängden räcker till ca 12 dm<sup>3</sup> skadevolym.

### Lagning

Börja med att i god tid före blandningsförfarandet blöta skadans ytor ordentligt. När blandningen är genomförd och skadans ytor är fuktiga utan att vara rinnande våta trycks den färdigblandade träullen upp i skadan. För att hålla lagningsmassan på plats tills den härdat och därvid fäst i befintlig platta hålls den upp mot taket med formoljad plywood och stämp. Efter ca 24 timmar har lagningen härdat.