



TYPSSNITT

OVAN ILLUSTRERAS STRÖLÄKTNING C600 MM OCH FÄSTSKENOR TYP BJARNE UNDER VARANNAN STRÖLÄKT DVS C1200 MM. FÖRBORRA FÖR SKRUVARNA SÅ ATT VIRKET EJ SPJÄLKAS.

BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ③ ISOLERING, HÄR 150 MM CELLPLAST, FALSAD
- ④ FÄSTSKENA TYP BJARNE, BESKRIVNING ENL RITN TT:1012 PLACERAS PÅ C-AVSTÅND 1200 MM.
- ⑤ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV, BESKRIVNING ENL RITN TT:1011
- ⑥ UNDERLAGSPAPP, YEP 2500 (STRÄNG- OCH SKARVKLISTRAS MOT UNDERLAGET)
- ⑦ STRÖLÄKT 25X38 MM, C-AVSTÅND 600 MM, LÄGST SORT V, VARANNAN FÄSTS I FÄSTSKENA MED SJÄLVBORRANDE SKRUV.
- ⑧ SJÄLVBORRANDE SKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑨ BÄRLÄKT, FÄSTES I VARJE STRÖLÄKT MED EJ GENOMGÅENDE MONTAGESKRUV.
- ⑩ MONTAGESKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑪ TEGEL-/BETONGTAKPANNOR, ENL ARKITEKT/KONSTRUKTÖR/BESKRIVARE.

SKALA 1:5

MODTT341