



TYPSNITT

OVAN ILLUSTRERAS STRÖLÄKTNING C 600 MM OCH FÄSTSKENOR TYP BJARNE UNDER VARANNAN STRÖLÄKT, DVS C 1200 MM. FÖRBORRA FÖR SKRUVARNA I LÄKTEN SÅ ATT VIRKET EJ SPJÄLKAS.

BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS.
- ③ ISOLERING, HÄR 80 MM CELLPLAST.
- ④ ISOLERING, 70 MM T-SANDWICH
- ⑤ FÄSTSKENA TYP BJARNE, BESKRIVNING ENL RITN TT:1012 PLACERAS PÅ C-AVSTÅND 1200 MM.
- ⑥ TELESKOPHYLSA OCH SKRUV, BESKRIVNING ENL RITN TT:1011
- ⑦ UNDERLAGSPAPP, YEP 2500 (STRÄNG- OCH SKARVKLISTRAS MOT UNDERLAGET)
- ⑧ STRÖLÄKT, C-AVSTÅND 600 MM, VARANNAN FÄSTS I FÄSTSKENA MED SJÄLVBORRANDE SKRUV.
- ⑨ SJÄLVBORRANDE SKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑩ BÄRLÄKT, FÄSTES I VARJE STRÖLÄKT MED EJ GENOMGÅENDE MONTAGESKRUV.
- ⑪ MONTAGESKRUV I LÄGST MILJÖKLASS 3.
- ⑫ OPTICOLOR, SINUSPROFILERAD FIBERCEMENTSKIVA.
- ⑬ TAKSKRUV LÄNGD BAZ 6,5X130 MM

SKALA 1:5

MODTT351