



OVAN ILLUSTRERAS ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG AV LÄTTBETONG.

BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS. VÄGGENS KONVEKTIONSSPÄRR DRAGES UPP SÅ ATT DEN ÖVERLAPPAR TAKETS KONVEKTIONSSPÄRR MED MIN 150 MM. SKARVEN TEJPAS.
- ③ PANEL- OCH SKIVAVTÄCKNING.
- ④ UTFYLLNAD MED MINERALULL FÖR KONTINUITET MELLAN VÄGG OCH TAK.
- ⑤ STÖDKLOSSAR 45X120 MM
- ⑥ TAKFOT, BESKRIVNING ENL RITNSERIE TT:41
- ⑦ TAKTÄCKNING, HÄR MED UTVÄNDIG AVVATTNING VIA FOTPLÅT OCH HÄNGRÄNNA.

SKALA 1:5

MODTT611