



OVAN ILLUSTRERAS ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG AV TRÄREGELSTOMME MED KORSANDE REGELVERK, VINDSKYDD AV MINERALULLSBOARD SAMT STÅENDE, LUFTAD LOCKPANEL. EN HORIZONTELL BÄRLINA, INFÄLLD I DE STÅENDE REGLARNA, BILDAR UPPLAG FÖR T-TAKELEMENTEN.

BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT
- ② KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS. VÄGGENS KONVEKTIONSSPÄRR DRAGES UPP SÅ ATT DEN ÖVERLAPPAR TAKETS KONVEKTIONSSPÄRR MED MIN 150 MM. SKARVEN TEJPAS.
- ③ UTFYLLNAD MED MINERALULL FÖR KONTINUITET MELLAN VÄGG OCH TAK.
- ④ TAKFOT, BESKRIVNING ENL RITNSERIE TT:4.
- ⑤ TAKTÄCKNING, HÄR MED FOTRÄNNA OCH INVÄNDIG AVVATTNING.
- ⑥ BRUNN MED TAPPSTYCKE. GENOMFÖRINGARNA BORRAS "SNÅLT" GENOM CELLPLASTEN ALT BÖR SÄRSKILD DIFFUSIONS/KONVEKTIONSTÄTNING ARRANGERAS MED FOGSKUM ELLER DYL.
- ⑦ FOTRÄNNA, T EX SUNDOLITT. PLACERINGEN AV RÄNNAN ANPASSAS SÅ ATT TAPPSTYCKET KAN FÖRAS NER MELLAN RUNDSTAVARNA.

SKALA 1:5

MODTT622