



OVAN ILLUSTRERAS ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG AV DUBBELT TEGELSKAL MED MELLAN LIGGANDE VÄRMEISOLERING.

T-TAKET HAR HÄR DRAGITS FRAM NÅGOT ÖVER INNERSKALET. ÖVERGÅNGEN FFÅRN TEGEL TILL T-TAKELEMENT UTFORMAS OCH DREVAS PÅ LÄMPLIGT SÄTT M H T BALKENS NEDBÖJNING AV SNÖLAST ETC.

BETECKNINGAR:

- 1 T-TAKELEMENT
- 2 KONVEKTIONSSPÄRR 0,2 PE-FOLIE, SKARVTEJPAS MED T EX "TEROSTAT 81" ELLER PAPP YEP 2500, FÄLT- OCH SKARVKLISTRAS. VÄGGENS KONVEKTIONSSPÄRR DRAGES UPP SÅ ATT DEN ÖVERLAPPAR TAKETS KONVEKTIONSSPÄRR MED MIN 150 MM. SKARVEN TEJPAS.
- 3 UTFYLLNAD MED MINERALULL FÖR KONTINUITET MELLAN VÄGG OCH TAK.
- 4 TAKFOT, BESKRIVNING ENL RITN.SERIE 4.
- 5 TAKTÄCKNING, HÄR MED UTVÄNDIG AVVATTNING VIA FOTPLÅT OCH HÄNGRÄNNA.